Canon


快適安心

imageRUNNER ADVANCE

C2218F-V

サポートガイド

本製品をより良い状態でお使いいただくためのガイドです



将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN



本ガイドについて

このガイドには、本製品をよりよい状態でお使いいただくための情報を幅広く 掲載しています。

日々のお手入れや色味の調整方法、コンピューターの入れ替え時にお問い合わせの多い SMB・ドライバーの設定、普段使わない封筒やはがきへの印刷のしかたなどをご確認いただけます。また、他ガイドの紹介、お問い合わせの前にお調べいただきたいことも載せています。

本製品側面のサービスブックホルダにしまっておき、いつでも手にとってご覧ください。

本ガイドでの表現について

マーク

安全上の警告・注意、制限事項などに次のマークを付けています。

全 警告	取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。
1注意	取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
① 重要	操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。 誤った操作によるトラブルや故障、物的損害を防ぐために、必ずお読みく ださい。
∅⊁モ	操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることを おすすめします。

キーやボタン

本書では、キーやボタン名称を次のように表しています。

キーの場所	表記方法	例
タッチパネルディスプレー上のキー	[丰一名称]	[キャンセル]
操作パネル上のキー	<キーアイコン>+(キー名称)	◎ (スタート)
コンピューター画面上のボタン	[ボタン名称]	[OK]

OS

掲載されるコンピューター画面は Microsoft® Windows 7 のものです。

本ガイドに関連する各部の名称について



フィーダー / 原稿台ガラス-

原稿をセットする場所です。 フィーダーは原稿枚数が多いとき、 一度に原稿を読み込むための装置 です。

原稿が1枚のときや、冊子 をスキャンするときは、

フィーダーをあけて原稿 台ガラスにセットします。

ガラス清掃 シート保管 BOX

原稿台ガラス、原稿読み取り部用の清掃シート*を入れる場所です。
* から拭き専用

サービスブックホルダ・

本ガイドをしまっておく場所です。

手差しトレイ ____

封筒やはがきにプリントするときに使います。

回収トナーカバー / 回収トナー容器

回収トナー容器を交換するときに開けます。


操作パネル

本製品の操作を行う部分です。主な操作は、タッチパネルディスプレーで行います。

タッチパネル ディスプレー

-主電源スイッチ

「I」側に倒すと 主電源が入ります。





こんなこと記載しています

操作に迷ったときには…P.6

取扱説明書

...P.6

ヘルプ

...P.7

Q&A 検索(インターネット)…P.7



どんな情報がどこに載っているかをまとめています。本製品をより有効に活用するために、役立ててください。



出力した用紙に汚れが 写ってしまう…色味が ちょっと違う…そういっ た問題を解決いたします。

最適な出力結果を維持するためには…P.8

本体の清掃

...P.8

階調補正(色味の調整)…P.12

コンピューターを 入れ替えたときは 忘れずに…P.16 コンピューターを入れ替えたときにありがちな問題を解決いたします。 コンピューターからの FAX 送信、ドライバーのインストール方法も載せています。



スキャンして送信(SMB)の設定…P.16

終了コードの確認

...P.24

ドライバーをインストールしてファクス・ プリントする …P.26

封筒やはがきに 印刷する際には

...P.30

手差しトレイを使って封筒や はがきに印刷する …P.30



普段は使わないことが多い封筒やはがき…どうやって印刷するのか、その方法をお教えします。



回収トナー容器の空き容量がなくなり、交換メッセージが表示されてしまった…大丈夫、ご自身で交換できる手順をお教えします。

回収トナー容器が いっぱいになったら …P.36

回収トナー容器の交換 …P.36

お問い合わせの その前に…P.38 まずは自己解決を試みましょう。それでもダメな場合は、ここに載っている内容を事前に調べた上で、お問い合わせください。




まず確認してください …P.38 お問い合わせの前に調べておくこと …P.39



取扱説明書

本製品の取扱説明書は、目的別にいくつかの冊子や CD に分かれています。



ヘルプ




操作に迷ったときは、[ヘルプ] ボタンを押してみてください。操作に関するさまざまな説明やヒントをご覧になれます。

本製品タッチパネルから



コンピューターのドライバー画面から



Q&A 検索(インターネット)

インターネット上で確認できる Q&A です。サポートセンターへ日ごろお問い合わせの多い内容が主に掲載されています。

例えば・・・



アドレス帳にファクス番号を登録する方法



以下の手順で、アドレス帳にファクス番号を登録できます。 ここでは例として、「A さんのファクス番号(012XXXXXXX)」をアドレス帳に登録 します。

キヤノンホームページからサポートページへアクセス

http://canon.jp

最適な出力結果を維持するためには




本体の清掃

本体の清掃

日ごろから給紙部をきれいに 保つことで、汚れなどの写り こみを防止できます。自動ク リーニングや階調補正は、印 刷品質が落ちたときの対処の 一つとしてお使いください。

しばらく清掃していないと…

フィーダーや原稿台ガラスの汚れ が写ってしまうことがあります。 なるべく、こまめに清掃するよう にしましょう。



フィーダーと原稿台の清掃

拭きかた

清掃部位や、汚れの具合に 応じた拭きかた、順序を記 載しています。以降、マー クの内容に従って清掃して ください。



本製品付属の清掃シートは、 ガラス清掃シート保管 BOX に 保管してください。



ステップ 1



ガラス部の簡単な汚れは…

本製品付属の清掃シートでから拭きしてください。

ステップ2



ガラス部のしつこい汚れや、それ以外の箇所の汚れは… 水を含ませ固く絞った布で水拭きしたあと、柔らかい布 を用意してから拭きしてください。

ステップ3




水拭きしても汚れが取れない場合は…

薄めた中性洗剤を布に含ませて拭いたあと、柔らかい布 を用意してから拭きしてください。

一重要

アルコールやシンナー、ベンジンなどの溶剤は絶対に使わないでください。

準備




(1) スイッチを切って、コードを抜く




清掃の際、電源が入ったままだと火災や感電 の原因になります。





(5) フィーダーを閉じる

手順⑤までのお手入れを行ってもプリントの汚れが取れない場合は、以下の手順 を行ってください。





フィーダー

内部

.清掃シートで から拭き




√ :水拭き後から拭き



. 薄めた中性洗剤で . 拭いた後から拭き



フィーダー内部





- (16) フィーダーを閉じる
- カバーを閉じる



:水拭き後から拭き



: 薄めた中性洗剤で拭いた後から拭き

自動クリーニング



フィーダーと本体内2種類の自動クリーニングができます。

- 1 🛞 (設定/登録)を押す
- ② [調整 / メンテナンス] → [メンテナンス] を押す

表示

フィーダー

フィーダーのク リーニング]を 押す

∅メモ

フィーダーに付着した 鉛筆の粉などを清掃するために行ってください。




本体内

[本体内のク **3** リーニング] を 押す

⊘メモ

出力した用紙にスジ状 の汚れなどが出た場合 に行ってください。

実行



4 よくさばいた A4 用紙を 10 枚ほどセット



5 [開始] を押す



(4) [開始] を押す

∅メモ

- ・本体内のクリーニングには約 $1 \sim 3$ 分ほどかかります。
- 一度実行するとキャンセルはできません。




|階調補正(色味の調整)

特別な設定を行っていないのに、コピーやプリントの濃度や色味が以前に出力 したときと比べて変わってきたときに使用します。

自動諧調補正には、フル補正とクイック補正の2種類があります。

しばらく補正していないと・・・

気が付かないうちに、徐々に変わってしまいます。以前の出力物と比べて、気になるときに行ってください。





- ・フル補正を推奨します。クイック補正は次回フル補正までの簡易機能としてお使いください。
- テストページとして出力する用紙はコピーカウントされません。

ショートカットを使って自動階調補正を表示する

人りかた



タメモ

表示されない場合は、 の [メインメニューのその他の設定] で設定することができます。この操作は管理者でログインする必要があります。



- (3) [自動諧調補正] を押す
- → P.13 フル補正
- → P.15 クイック補正



(設定/登録)→ [調整/メンテナンス] → [画 質調整] からも行うことができます。

フル補正

設定

1 [フル補正] を選択したあと



(2) 補正用の用紙を選択




∅メモ

- ・補正用のテストページ対応用紙は次のとおりです。
- サイズ:A3、A4、11x17、LTR 種類:薄紙または普通紙
- ・用紙種類に応じて補正方法を調節しているため、正しい用紙を選択してください。

テスト①




(3) [プリント開始] を押す





アスト①



テストの

- 6 テストページ2を原稿台にセット
- (7) [読込開始] → [プリント開始] を押す

∅メモ

テストページ3が出力されます。

テスト③



- (8) テストページ3を原稿台にセット
- (9) [読込開始] を押す
- 終了後、テストページ3を原稿台から 取り除く


クイック補正



設定


(1) [クイック補正] を選択したあと





∅⊁モ

クイック補正には、約1~3分ほどかかります。



コンピューターを入れ替えたときは忘れずに



スキャンして送信(SMB)の設定

新しいコンピューターに変えたあと、もう一度本製品との SMB の設定を行う ときにご確認ください。ここでは、紙文書を文字認識できる PDF に変換して、 コンピューターに保存するまでの手順を説明します。


SMBとは… SMB (Server Message Block) とは、Windows で使用する『通信プロトコル』で、コンピューター 同士で通信を行うための、決められたルールの一種 ☆ お気に入り です。SMB を使用しているサーバーや共有フォル 🥦 ライブラリ ダーは、左のように¥マークから始まるアドレスで ネットワーク 表示されます。 多くの人が使ったことのあるネットワーク設定です。 📗 ¥¥Man-data01¥共有フォルダー¥00_管理業務 **-** | €9


設定の流れ お使いのコンピューターに共有フォルダーを作成 → P.17 共有フォルダーにアクセス権を設定 → P.18 共有フォルダーを本製品の宛先として登録 → P.19 本製品から送信先の宛先を登録するときに必要な情報は、ユーザー名のように記 載します。後で使用しますのでメモしておいてください。 共有フォルダーヘテスト送信 → P.22

お使いのコンピューターに共有フォルダーを作成












共有フォルダーにアクセス権を設定

PDF-Scan i自加(A) 育児除(R) 同時に共有できるユーザー数(L): -(Q)イく大に アクセス許可(P) キャッシュ(<u>C</u>) アクセス許可]をクリック OK キャンセル 適用 PDF-Scan のアクセス許可 共有アクセス許可 [Everyone] を選択 グループ名またはユーザー名(<u>G</u>): & Everyone [アクセス許可] の [変更] に チェックマークを付ける 追加(<u>D)</u>... 前場(<u>R</u>) ∅メモ Everyone のアクセス許可(P) 拒否 フル コントロール すでにチェックマークが付いている場合 変更 読み取り は、そのまま次の手順に進みます。 アクセス制御とアクセス許可の詳細を表示します。 **4** [OK] → [OK] をクリック キャンセル 適用(A) № PDF-Scanのプロパティ × [セキュリティ] ページで 全般 共有 セキュリティ 以前のバージョン カスタマイズ [編集] をクリック オブジェクト名: C¥Users¥admin¥Desktop¥PDF-Scan グループ名またはユーザー名(<u>G</u>): PDF-Scan のアクセス許可 admin (PC-WIN7JP-DT¥admin) セキュリティ & Administrators (PC-WIN7JP-DT¥Administrators) オブジェクト名: C.¥Users¥admin¥Desktop¥PDF-Scan アクセス許可を変更する(こは [編集] をクリック: 編集(E). グループ名またはユーザー名(G): SYSTEM のアクセス許可(P) 許可 拒否 A admin (PC-WIN7JP-DT¥admin) フル コントロール Administrators (PC-WIN7JP-DT¥Administrators) 変更 読み取りと実行 フォルダーの内容の一覧表示 読み取り 追加(D)... 削除(<u>R</u>) 書き込み 特殊なアクセス許可または詳細設定を表示するには、 [詳細設定] をクリックします。 SYSTEM のアクセス許可(P) 拒否 詳細設定(⊻) フル コントロール アクセス制御とアクセス許可の詳細を表示します。 変更 読み取りと実行 フォルダーの内容の一覧表示 閉じる キャンセル 適用(A) 読み取り アクセス制御とアクセス許可の詳細を表示します。 (6) [追加] をクリック キャンセル 適用(A)




共有フォルダーを本製品の宛先として登録

∅メモ

事前に、P.17 の手順①でログインしたコンピューターの名前を確認します。

[参] (スタート) をクリック→ [コンピューター] を右クリックして [プロ パティ〕を選択




フルコンピューター名」を確認



表示



宛先を指定してください。 よく使う設定 ■/■ 自動 (カラ-/ゲレ-) 4 [アドレス帳] を押す (六) 自動サイズ ワンタッチ 新規に入力 PDF (高圧縮) △ 両面原稿 □□ 原稿サイズ 混載 宛先の指定 その他の機能



! ファクス · 加藤 ファイル □ 木村 .co.jp グレープ 📀 佐野 .co.jp [新規宛先の登録] を押したあと ま や.. A-Z 0-9 全てあ 新規宛先の 登録 閉じる 閉じる

<宛先の登録>

全て ▼

Eメール


🤝 ファクス


名称で検索

.co. ip

[ファイル]を押す

登録





設定項目	説明	例
プロトコル	Windows(SMB)を選択します。	Windows (SMB)
ホスト名		¥¥PC-Win7JP-DT¥PDF-Scan
	¥¥ フルコンピューター名 ¥ フォルダー名称)	
	「¥」 は半角で入力します。	
フォルダー		¥書類
へのパス	たい場合に入力します。設定例は、「書類」	
	というフォルダーに送信する場合です。こ	
	の項目は入力しなくても送信は可能です。	
ユーザー名	<u>ユーザー名</u> を入力します。	User
パスワード	パスワード)を入力します。	Password

∅メモ

[ホスト検索] からネットワーク上の送信先コンピューターを検索すると便利です。

検索結果はツリー表示されますので、共有フォルダーの階層まで指定します。途中、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されたときは、P.17 の手順①と同様の値を入力してください。

コンピューターの IP アドレスを入力して検索することもできます。

プロラム 宛先はお使いのコンピューターからでも登録できます(リモート UI)

コンピューターから設定するには本製品の「IP アドレス」を Web ブラウザーのアドレスバーに入力します。




「172.23.100.100」の部分が本製品の IP アドレスです。(IP アドレスはお使いの環境によって異なります。詳細は e-マニュアルをご覧ください。)



共有フォルダーヘテスト送信

両面原稿をスキャンして、テキスト検索可能な PDF 形式で送信する場合の手順 です。

設定



宛先指定



PDF 設定




5) ファイル形式ボタンを押す


∅メモ

[300x300dpi] から解像度を変更することもで きます。









送信

14 ⑧ (スタート)を押す

ОК

15) テスト結果を確認

設定取消

∅メモ

<mark>13)</mark> [OK] → [閉じる] を押す

実際に原稿を送信するときは、カラーや解像度な ど任意に設定してください。



終了コードの確認

手順通り行ったにも関わらず、うまくいかない場合はジョブの終了コードを確 認してください。終了コードはトラブルの原因に応じて割り当てられています。 ここでは、SMB 送信時に発生する主な原因 / 処置を載せています。

示

確認



SMB 送信時の主なエラー



原因:送信先コンピューターが起動していない。ネットワークが接続されていない。

処置:送信先コンピューターの起動、接続状態を確認してください。ネットワークの 確認は、e-マニュアル、またはお使いのコンピューターの取扱説明書をご覧く ださい。

原因:宛先(ホスト名)が間違っている。

処置: P.21 の手順①で宛先の設定を確認してください。

#751

原因:ファイアウォール設定により送信がブロックされている。

処置:ご使用のファイアウォールの種類に応じて対応方法が異なります。

・Windows ファイアウォール:「ファイルとプリンターの共有 | を例外設定にする。

インターネット接続ファイアウォール:無効、または送信用ポートを手動追加する。

サードベンダー製ファイアウォール:無効にする。

原因:上記処置を行っても改善しない場合。

処置:本製品の主電源を入れ直し、再度送信してください。

原因:送信先共有フォルダーの設定により書き込みが制限されている。

処置: P.18-P.19 の手順①~⑪で、アクセス権・セキュリティ設定を確認してください。

原因:同名のファイルが存在し、ファイルの上書きも禁止されている。

#801

処置:同名のファイルが存在しないか確認し、存在する場合はファイルのアクセス権・ セキュリティ設定を確認してください。

原因:上記処置を行っても改善しない場合。

処置:本製品の主電源を入れ直し、再度送信してください。

原因:宛先(共有フォルダーパス)が間違っている。

処置: P.21 の手順①で宛先の設定を確認してください。

#804

原因:共有フォルダーのアクセス権がない。または、フォルダーが削除されている。

処置:フォルダーが存在することを確認し、P.18 の手順①~④で、アクセス権の設

定を確認してください。

#806

原因:ユーザー名あるいはパスワードが間違っている。

処置: P.21 の手順①で宛先の設定を確認してください。

∅メモ

その他の終了コードと原因 / 処置に関しては、e-マニュアルをご覧ください。

25



ドライバーをインストールしてファクス・プリントする

プリント、ファクスでそれぞれのインストール CD を用意してください。イン ストール手順はどちらも同じです。

インストール




- ↑ CD-ROM をコン


 ピューターにセット
- [インストール] を クリック
- 画面の指示に従って、 **3** ドライバーをインス トール

_ - X

设定

- ④ (スタート) → [デバイスと プリンター] をクリック
- インストールしたドライバーを 右クリック
- [プリンターのプロパティ]を 選択






- フ [デバイスの設定]タブ をクリック
- **8** [デバイス情報取得] を クリック
- (9) [OK] をクリック
- → P.27 文書をファクスで送信
- → P.28 文書をプリント

新規に宛先を入力する場合の手順です。宛先をアドレス帳に登録すると、より 便利にお使いいただけます。


選択

- 1 お使いのアプリケーションから [印刷] を選択
- (2) インストールしたファクスドライバーを選択



宛先指定

4 [送信の設定] タブをクリック




送信



文書をプリント

設定

(1) お使いのアプリケーションから [印刷] を選択




基本設定タブ、または各タブからお好みの出力に設定

[ページ設定]: サイズ、向き、レイアウト

[仕上げ]: 片面/両面、とじ方向


[給紙]: 給紙段の指定

[印刷品質]: カラー / モノクロ、利用目的(一般、VIVID フォトなど)



(5) [OK] をクリック

ブリント



☆コラム こんなときは・・・

調整できます。



プリント結果の色味や明るさにこだわりたいときは

A

[印刷品質] タブの [色の設定を行う] に チェック→ [色設定] を選択。 各変更を行うことにより、お好みの色味に




Q

横向きの両面印刷時に裏表の印刷向きが逆さになってしまうときは



[基本設定] タブの [とじ方向] を [短辺とじ(左)] に変更します。





||手差しトレイを使って封筒やはがきに印刷する

正しく印刷するためには、用紙のセットから、本製品およびプリンタードライ バーの設定まで適切に行う必要があります。ここでは、手差しトレイを使って 封筒やはがきに印刷するまでの一連の流れを説明します。

用紙のセット向きが正しくないと・・・

手差しトレイでは、セットした用紙の下面にプリントされます。 出力する前に用紙のセット状況を、今一度確認しましょう。



• 角形 2号 (240 × 332mm)

• ISO-C5 (162 × 229mm)

封筒を手差しトレイにセット

使用可能な封筒サイズ:


- · 長形 3号 (120 × 235mm)
- 洋形長 3 号 (120 × 235mm)
- Monarch (98.4 \times 190.5mm) DL (110 \times 220mm)
- COM10 No.10 (104.7 \times 241.3mm)



封筒はハート社レーザープ リンター専用封筒をご使用 ください。推奨以外の封筒 をご使用の場合、シワが発 生したり、印刷不良が発生 することがあります。




ISO-B5 には対応していません。




- トレイを開く
- ガイドを調整









(5) フラップ部をよく押さえる



4 空気を抜いて平らにしたあと、 縁の折り目をきちんとつける



(6) 揃える




∅メモ

- ・フラップ部にのりが付いた封筒を使用すると、のりが溶けることがあります。
- フラップ部にはプリントしないでください。


セット

横置き



* 洋形長3号のセット向きです。 それ以外の場合は、フラップを逆向き にセットしてください。

縦置き



∅メモ

角型2号は横置きにしてください。



設定




横置きした場合

9 横置きになっていることを確認し



10 種類を選択



- (12) [OK] を押す
- → P.34 封筒やはがきに印刷

縦置きした場合

(9) [縦置きへ] を押したあと



(10) 種類を選択



長形3号は、[次へ] を押して、フラップ長を指定してください。



プリントされた用紙のウラ面にプリントするときは、[両面2面目]を設定してください。



はがきを手差しトレイにセット




準

使用可能なはがきサイズ:


- 往復はがき
- 郵便はがき4面はがき

∅メモ

インクジェット用はがきには対応していません。



セッし



種類を選択

設定







- **6** [OK] を押す
- → P.34 封筒やはが きに印刷




封筒やはがきに印刷



- お使いのアプリケーションから 「印刷」を選択
- プリンタードライバーを選択
- [プロパティ] をクリック






フリント



<mark>9</mark>)[OK] を押す





|回収トナー容器の交換

回収トナー容量がいっぱいに近づくと、画面下にメッセージが表示されます。 メッセージが表示された段階では、継続してご使用いただけますが、しばらく 使用すると交換を促す画面が表示されます。このような画面が出た際は、交換 しないとコピーを続けることができなくなります。



● 前の手順へ 01/04 ● 次の手順へ

新しい回収トナー容器を用意して、本体左後ろの回収ト ナーカバーを開けてください。

閉じる

🔟 回収トナー容器の交換

メッセージで事前にお知らせ 継続使用可

要交換
継続使用不可



警告

- ・回収トナー容器は火中に投じないでください。また、火気のある場所に保管しないでください。 トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。
- ・トナーをこぼした場合は、トナー粉塵を吸いこまないよう、掃き集めるか濡れた雑巾などで拭き取ってください。掃除機を使用する場合は、粉塵爆発に対する安全対策がとられていない一般の掃除機は使用しないでください。掃除機の故障や静電気による粉塵爆発の原因になる可能性があります。




注意

- ・トナーを誤って飲んだときは、直ちに医師に相談してください。
- ・トナーが衣服や手に付着したときは、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが 定着し、汚れが取れなくなることがあります。


回収トナー容器の交換








しまう



袋に入れて封をしたあと、箱に入れる**サービス担当者が訪問した際に回収します。







まず確認してください

Check 1 電源が入っているか確認してください

- ・本製品の主電源が「OFF」になっていないか確認してください。(「はじめにお読みください」参照)
- ・本製品の主電源が「ON」になっているのに、タッチパネルが暗いままの場合は、節電モードに入っている可能性があります。
- ⑳(節電)キーが点灯していたら、キーを押して節電モードを解除してください。

Check 2 各ケーブルの接続状況を確認してください

①電源ケーブル ② LAN ケーブル ③モジュラーケーブル ④ USB ケーブル 外れかかっていないか、断線していないかなど確認します。

Check 3 エラーランプの状態を確認してください

点滅している場合

紙づまり、トナー不足などのエラーが 発生している場合があります。

画面の手順に従って問題を解決してください。



点滅していない場合

送受信エラーなど、ジョブや操作が正常に終了していない場合があります。

[状況確認 / 中止]を押して、詳細を確認してください。

送信ジョブの確認例: [状況確認/中止]

(送信) ↓ 〔ジョブ履歴〕 ↓

> ジョブを選択 ↓ [詳細情報]

∅ メモ

終了コードは e-マニュアルを ご覧ください。





Check 4 e-マニュアル、Q&A 検索(インターネット)などを活用する


お困りごとの多くは、他の情報をご覧いただくことで解決できます。 本ガイドの P.6 「操作に迷ったときには」をヒントとしてご活用ください。

お問い合わせの前に調べておくこと

① 機種名(C2218F-V)およびシリアルナンバー(機械 ID)

シリアルナンバー (機械 ID) 確認手順





カウンター確認()を押したあと

「シリアル No.」を確認

- ② ご利用中の OS の種類 (Windows 7/Vista/XP etc.)
- ③ コンピューターと本体との接続方法(ネットワークまたは USB) LAN ケーブルを介しての接続はネットワーク接続になります。
- 4 エラーメッセージの内容、または終了コード本製品、あるいはコンピューター上に示されるメッセージをお伝えください。
- (5) 事前に対処された内容 もしあれば、補足情報としてコール担当者にお伝えください。

調べ終わったら、お問い合わせください。(→裏表紙)

Ѿコラム

よくあるご質問



トナーの型番がわからない!

A

ブラック: Canon NPG-60 Black Toner シアン: Canon NPG-60 Cyan Toner マゼンダ: Canon NPG-60 Magenta Toner イエロー: Canon NPG-60 Yellow Toner



トナーの交換方法は 「基本操作ガイド」を ご覧ください。





安心サポートガイド



使用しています。 本書は揮発性有機化合物(VOC) ゼロのインキを使用しています。

お問い合わせの前に、必ず裏面をご確認ください

販売先

電話番号

担当部門

担当者

販売店

電話番号

担当部門

担当者

Call 011 キャノン株式会社・キャノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター (全国共通番号)

〈平日〉9:00~12:00、13:00~17:00 (土日祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は03-5428-1263をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

T 108-8011 東京都港区港南2-16-6

Canonホームページ: http://canon.jp

